



1. Instalację elektryczną w pomieszczeniach ekspozycyjnych, gdzie przewidziano tynki (wg projektu architektonicznego) układać podtynkowo.
2. Instalację elektryczną w pomieszczeniach, gdzie przewidziano pozostawienie ceglanych murów (wg projektu architektonicznego) układać w kanałach podpodłogowych oraz rurach giekłkich (peszlach). Odejsia układać natynkowo z wykorzystaniem uchwytyw przystosowanych do typu i przekroju kabla.
3. W pomieszczeniach magazynowych instalacje układać natynkowo.
4. Podejsia do gniazd i wytaczniów wykonać pionowo.
5. W miejscu instalacji opraw oświetleniowych, taczniów, gniazd i wypustów zostawić zapas przewodu umozliwiajacy biaty montaz urzadzen.
6. W pomieszczeniach wilgotnych (magazyny w podziemiach) stosowac osprzet szczelny min. IP44.
7. Stosowac osprzet natynkowy - kolor uzgodnic z inwestorem.
8. Gniazda w salach ekspozycyjnych montowac na wysokoSci 0,15m od podlogi (jezeli na rzutach nie wskazano innej wysokoSci).
9. Gniazda oraz taczni w czesci magazynowej montowac na wysokoSci 1,15m
10. Nalezyc zachowac zasilanie do obwodow w pomieszczeniach nie podlegajacych przebudowie. Szczegolowe rozwiazania nalezyc ustalic na etapie budowy po dodatkowym rozpoznaniu potaczni.
11. Ewentualne kolizje z instalacjami innych branZ skoordynowac w trakcie realizacji.
12. Ze wzgledu na charakter obiektu mozliwosc montazu urzadzen nalezyc potwierdzic na budowie a zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezyc wyjasnic i uzgodnic z projektantem.

E-1.1